УФ-МАРКЕР И УФ-ФОНАРЬ



ОПИСАНИЕ

УФ-маркер с бесцветными чернилами для создания невидимых надписей на различных поверхностях. Используется в комплекте с УФ-фонарем.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесение ультрафиолетовой маркировки на оборудование и другие объекты для их последующей идентификации при помощи УФ-фонаря.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УФ-МАРКЕР

Размер, мм	**135 x 10**
Цвет корпуса маркера	**желтый с черным**
Нанесение маркировки заказчика	**от 100 шт.**
Ресурс маркера, м	**линия около 1000 м на ровной гладкой поверхности (мелованная бумага)**
Масса, г	**8,8**
Срок хранения	**3 года**
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	**1**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УФ-ФОНАРЬ

Размер, мм	**161 x 56 x 24**
Тип ламп	**ультрафиолетовая люминесцентная трубка / лампа накаливания**
Тип излучения	**ультрафиолетовое излучение /обычный свет видимого спектра**
Длина волны, Нм	**352**
Элементы питания	**4 батарейки размера «АА» (в комплект устройства не входят)**
Упаковка, шт.	**1 в коробке**
Размер упаковки, мм	**170 x 60 x 28**
Масса упаковки (без элементов питания), г	**110**
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	**1**

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ

УФ-МАРКЕР И УФ-ФОНАРЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УФ-МАРКЕР

1. Очистите поверхность от механических загрязнений и жирных пятен.

2. Нанесите скрытую маркировку в слабодоступных местах.

Примечание: Под воздействием солнечных лучей и абразивных веществ срок сохранения маркировки уменьшается.

Для обнаружения скрытой маркировки используйте УФ-фонарь.

УФ-ФОНАРЬ

Включите УФ-фонарь и поднесите его к предполагаемому месту нанесения скрытой маркировки. В его свете Вы увидите светящуюся маркировку.

Примечание: Используйте УФ-фонарь в качестве обычного фонарика, передвинув движок выключателя в соответствующее положение.

Своевременно заменяйте элементы питания. Соблюдайте полярность установки элементов питания. Выключайте по окончании работы.