

Электронная ушная бирка российского производства на частоте 134,2КгЦ с повышенной надежностью крепления



Электронная ушная бирка Силфлекс® ER30s

Уникальная конструкция наконечника и замковой камеры бирки **Силфлекс**®**ER30s** специально разработана для надёжного крепления и свободного вращения бирки



Сверхострый поликарбонатовый наконечник обеспечивает лёгкость прокола и быстрое заживление.

Мягкая эластичная бирка из полиуретана, устойчива к воздействию микробов и гидролиза, жестким погодным условиям и перепадам температур.

Не выгорает и не грубеет на морозе.

Устойчивая лазерная маркировка любых форматов (номер, штрихкод, QR-код, логотип).

Возможность нанесения уникального номера средства маркировки (УНСМ) + QR-код, эмитированный МСХ РФ, в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства РФ и ООО «Силтэк».

Материал	Полиуретан
Камера	Поликарбонат
Габаритный размер, мм	Мама: Ø30, папа: Ø30
Вес, г	6,52
Усилие замыкания, кгс	До 28
Максимальная сила разрыва	350 H
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +45
Срок эксплуатации	10 лет
Степень защиты	IP 65
Средства монтажа	Аппликатор/биркач/щипцы (рекомендуется использовать аппликатор производителя)
Маркировка	Лазерная, в соответствии с ISO 15416:2016, логотип заказчика и др

Стандарт считывания	LF
Дистанция считывания, м	0,15-0,3 (в зависимости от применяемого оборудования)
Чип (производитель)	EM4305
Рабочая частота метки, КГц	134,2
Исполнение	IP65
Память, бит	бит 512, 15 цифр
Память пользователя, бит	Отсутствует
Упаковка Количество, шт.	250
Габариты, мм	195*205*325
Вес упаковки, кг	4,86





















Способы маркировки



Нажмите на рукоятки аппликатора и они автоматически разойдутся.

Нажмите на подпружиненную скрепку и установите часть «мама». Поместите часть «папа» полностью на игольчатый держатель.



Сожмите не до конца рукоятки для проверки совпадения частей бирки.



Опустите аппликатор с частями бирки в антисептический или дезинфецирующий раствор

Поместите аппликатор с бирками по центру ушка животного, между 2-м и 3-им хрящом, избегая попадания в кровеносные сосуды и опорные хрящи, и сожмите до упора и щелчка.

6 Разожмите кисть руки, аппликатор откроется и после этого удалите его с уха животного.

Внимание!

Запрещается силой срывать аппликатор с уха животного без предварительного разжатия.

https://t.me/silflex_eartags